

eurocol

888

the strong connection



EUROCLEAN UNI

Універсальний миючий засіб, підходить для водостійких поверхонь, для всіх еластичних підлогових покриттів, включаючи лінолеум, підлоги Eurocol Surface.

ОПИС ПРОДУКТУ

Склад	Водорозчинні поверхнево-активні речовини та ароматизатори.
Колір	Прозорий.
Консистенція	Низька в'язкість.

- Розчин для догляду та щоденного підтримуючого прибирання.
- Для очищення еластичних підлогових покриттів, таких як ПВХ, ХВ, еластомерні покриття, лінолеум, герметичний паркет і пробка, а також натуральний і штучний камінь, ламінат, підлоги Eurocol Surface або подібних закритих поверхонь.
- Початковий блиск і стійкість до ковзання підлогових покриттів зберігаються без необхідності в багатшаровій структурі. Ефективно видаляє сліди від взуття або забруднення.
- Продукт мало піниться і може використовуватися як добавка в автоматичних підлогомиючих машинах і для локального розпилювального прибирання. Знімає необхідність в інтенсивному проміжному очищенні та професійному основному очищенні.
- Безпечний для шкіри, оскільки має нейтральний рівень pH.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата	Залежно від ступеня забруднення.
Морозостійкість	Ні.
Можливість використання	Коли поверхня висохне.
Щільність	1,00 г/см ³ .

ЗАСТОСУВАННЯ

Додаткова миюча рідина для щоденного підтримуючого прибирання.

ВИКОРИСТАННЯ

Зберігання	У прохолодному та сухому місці, добре закритому при нормальній температурі (5 - 30) °C.
Інструменти	Швабра.
Пропорція змішування	Приблизно 40 мл на 8 літрів омивача.
Час висихання	Коли поверхня висохла, по ній можна ходити.
Термін зберігання	Щонайменше 36 місяців, в оригінальній упаковці.
Очищувач	Вода.
Примітки	Необхідно дотримуватися технічної інформації та паспортів безпеки для монтажних матеріалів і використовуваних підлогових покриттів/паркету.

888 EUROCLEAN UNI

Номер АПУ: 43970020

Склад (відповідно до Регламенту ЄС 648-2004):

неіоногенні поверхнево-активні речовини <5%, ароматизатори (CITRUS DULCIS), консерванти (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE)

Носить захисні рукавички / захисні окуляри.

* Наведені значення є лабораторними, які є лише рекомендаціями з огляду на значні відмінності в кліматичних умовах, складі основи та товщині шару.

Основа:

- Поверхня паркетної та коркової підлоги повинна бути повністю герметичною.
- Заздалегідь видаліть великі забруднення за допомогою віника або пилососа.

Інструкція по застосуванню:

Для фінального чищення, інтенсивного проміжного чищення додайте приблизно 100 мл на 8 літрів води та протріть поверхню вологою ганчіркою.

Для щоденного підтримуючого прибирання додайте приблизно 40 мл на 8 літрів води та протріть поверхню вологою ганчіркою. Такі ж пропорції розведення можна використовувати в автоматичних машинах для прибирання.

У разі інтенсивного розмазування або забруднення залиште рідину на короткий час і протріть ще раз.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

GISCODE	GU50 Очишувач для технічного обслуговування, на основі розчинника, без маркування
Охорона праці та захист навколишнього середовища	Паспорт безпеки продукції Forbo Eurocol відповідно до Директиви ЄС 91/155. Зберігати в недоступному для дітей місці. Під час використання продукту не їсти, не пити і не курити. Утилізуйте тільки порожні контейнери для переробки. Залишки матеріалу утилізуйте як небезпечні відходи.
Паспорт безпеки	Для отримання додаткової інформації див. паспорт безпеки, доступний на сайті www.forbo-eurocol.de .
Контактний телефон для алергіків	Інформація для алергіків: +49 361 730410.
Речовини, що викликають алергію	Містить: Суміш: 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону [EC № 247-500-7] та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону [EC № 220-239-6] (3:1), 1,2-бензізотіазол-3(2Н)-ону. Може викликати алергічні реакції.

ДАНІ ПРО ПОЗИЦІЮ

Артикул	Назва продукту	Упаковка	Вантажна одиниця
888	Euroclean Uni	Каністра ПЕ 5 л	102/на палеті
888	Euroclean Uni	Каністра ПЕ 2,5 л	8/картонна упаковка
			120/на палеті
888	Euroclean Uni	Каністра ПЕ 1 л	12/картонна упаковка (на вимогу)

Ця інформація призначена для того, щоб проконсультувати вас в міру наших знань, заснованих на наших тестах і досвіді в лабораторії і на практиці. У зв'язку з великою кількістю можливих застосувань, а також умовами зберігання та обробки наших продуктів, які знаходяться поза нашим контролем, ми не можемо гарантувати результати обробки в кожному конкретному випадку. Необхідно дотримуватися відповідних стандартів і правил торгівлі. За межами Німеччини діють відповідні національні правила, з якими користувач повинен бути ознайомлений. Будь-яке використання, відмінне від зазначеного в нашому технічному описі, вимагає нашої прямої згоди. В іншому випадку ми не несемо жодної відповідальності. Тому ми рекомендуємо вам самостійно провести необхідні випробування.

Вказані значення є лабораторними значеннями, які відносяться до стандартних умов і повинні розглядатися лише як орієнтовні значення через велику кількість можливих застосувань залежно від об'єкта.

Ця технічна інформація замінює всі раніше опубліковані технічні паспорти та інформацію про продукт.

Будь ласка, зверніться також до наших Загальних положень та умов.

888 EUROCLEAN UNI

forbo